





E.Z.STEP

MODEL NO. 2840



Litaf Industries (1994) Ltd P.o.b. 669 Rehovot 76100 Israel


www.litaf.com, E-mail: litaf@litaf.com



⚠ WARNINGS 

Please read these instructions carefully before use and keep them safe for future reference. YOUR CHILD SAFETY MAY BE AFFECTED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

- Only use the Hitchhiker if there is a child already seated in the front of the pushchair (carriage).
- Only allow 1 child at a time to use the hitchhiker
- Ensure all locking devices are engaged before use
- Periodically, check that the fasteners on the shchair (carriage) are secure and that all the screws on the Hitchhiker are fully tightened.
- Ensure that the child gets off the Hitchhiker before going up or down steep kerbs.
- Do not use on steps or stairs.
- This product is not suitable for running or skating.
- Do not transport a child weighing over 22 kg (48 lb.).
- Clean only with detergent and water
- **WARNING:** It may be dangerous to leave your child unattended.
- **WARNING:** it is recommended that a child under 24 months does not use the hitchhiker

⚠ AVVERTENZE 

Conservare e leggere attentamente le seguenti istruzioni. LA SICUREZZA DEL TUO BAMBINO PUO' ESSERE COMPROMESSA SE NON OSSERVI LE SEGUENTI ISTRUZIONI.

- Usare la pedanina solo se c'è un altro bambino seduto sul passeggino
- Usare la pedanina solo con un bambino alla volta
- Prima dell'uso assicurarsi che sia ben fissato
- Periodicamente controllare il fissaggio al passeggino.
- Fare scendere il bambino prima di salire o scendere dai marciapiedi.
- Non usare sulle scale.
- Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.
- Non trasportare bambini oltre i 22 kg (48 lb.).
- Pulire solo con acqua e sapone
- **ATTENZIONE:** può essere pericoloso lasciare il bambino incustodito.
- **ATTENZIONE:** adatto per bambini dai 24 mesi in poi.

⚠ WARNINGS 

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG VOOR GEBRUIK EN BEWAAR HAAR VOOR TOEKOMSTIGE CONSULTATIE

De veiligheid van uw kind kan beïnvloed worden als je deze instructies niet opvolgt.


- Breng geen wijzigingen aan de "E.Z.STEP" aan, dit zou de veiligheid van je kind in gevaar kunnen brengen.
- Gebruik de "E.Z.STEP" enkel en alleen, indien er reeds een kind in de wandelwagen heeft plaats genomen.
- Bij gebruik van de "E.Z.STEP" dient volwassene steeds de handgrepen van de wandelwagen vast te houden.
- Enkel te gebruiken voor het transport van één kind.
- De "E.Z.STEP" enkel bevestigen aan de kant van de handgrepen.
- Controleer voor gebruik indien de "E.Z.STEP" goed bevestigd is aan de wandelwagen.
- Indien een kind heeft plaats genomen op de "E.Z.STEP" de wandelwagen nooit omgekeerd voortduwen.
- Gebruik de "E.Z.STEP" niet op trappen.
- Dit product is niet geschikt om met te lopen of te skaten.
- Laat het kind afstappen bij korte draaien.
- Sommige modellen van wandelwagens laten het kind niet toe te zitten op de "E.Z.STEP", dan dient het kind rechtop plaats te nemen.
- Conform de veiligheidsvoorschriften.
- Reinigen met een vochtige spons, geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.

WAARSCHUWING
Laat je kind nooit onbewaakt achter.
Het is aanbevolen kinderen onder de 24 maand de "E.Z.STEP" iet te laten gebruiken.
Het is aanbevolen kinderen boven de 22 kg de "E.Z.STEP" niet te laten gebruiken.

⚠ AVERTISSEMENT 

• LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET LA CONSERVER POUR CONSULTATIONS UL TERIEURES.

- Ne pas modifier le "E.Z.STEP", cela pourrait en affecter la sécurité.
- Le "E.Z.STEP" peut être utilisé sur la plupart des poussettes et landaus.
- N'utiliser le "E.Z.STEP" que s'il y a un enfant dans la poussette ou le landau.
- N'utiliser le "E.Z.STEP" que si un adulte tient les poignées de la poussette ou du landau.
- Seulement pour transporter les enfants de 2 ans à 22kg
- Ne fixer le "E.Z.STEP" que du coté de la poignée.
- Avant toute utilisation, vérifier que le "E.Z.STEP" est bien fixé à la poussette ou au landau.
- Pendant que l'enfant est debout sur le "E.Z.STEP" vous ne devez pas pousser ou tirer votre poussette ou landau avec sa ou ses poignées en position opposée a l'enfant.
- Le "E.Z.STEP" peut être nettoyé en utilisant un chiffon doux, du savon de ménage et de l'eau (pas de détergent du type eau de Javel).

⚠ RECOMENDACIONES 

Favor de leer estas instrucciones ante el uso. Conservelas para futuras referencias. La seguridad de su hijo puede ser afectada en caso de no seguir estas instrucciones de uso.

- Usar el Hitchhiker unicamente despues de que el asiento delantero del coche de paseo este ocupado.
- El uso del Hitchhiker esta permitido para un solo niño a la vez.
- Asegurese antes de luso, que todos lo mecanismos esten correctamente enganchados.
- Asegurese a menudo que todos los remaches del coche de paseo y los tornillos del Hitchhiker esten bien apretados.
- No usar para bajar o subir aceras y escaleras.
- Este producto no esta adaptado para correr o jugar.
- No montar niños de peso superior a 22 kgs.
- Limpiar unicamente con detergente y agua.
- **Atencion:** vigile su hijo en todo momento.
- **Atencion:** el uso del Hitchhiker no esta permitido para niños menores de 24 meses.

⚠ WARNHINWEISE 

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Buggy Board benutzen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für zukünftiges Nachschlagen auf. Die Sicherheit Ihres Kindes kann gefährdet sein, wenn Sie sich nicht an die folgenden Warnhinweise halten.

- Bitte benutzen Sie das Buggy Board nur, wenn bereits ein Kind im Kinderwagen, Buggy, ... sitzt.
- Das Buggy Board darf nur von einem Kind benutzt werden, nicht von mehreren gleichzeitig
- Versichern Sie sich, daß das Buggy Board richtig und fest montiert ist
- Versichern Sie sich von Zeit zu Zeit, daß alle Befestigungsmöglichkeiten fest montiert sind.
- Das Kind muß vom Buggy Board absteigen, wenn sie Treppen rauf- oder runterfahren.
- Verwenden Sie das Buggy Board nicht auf Treppen.
- Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
- Das Kind, das das Buggy Board benutzt, darf nicht über 22 kg wiegen.
- Das Produkt kann mit Seife und Wasser gereinigt werden.
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt
- Für Kinder unter 24 Monaten ist das Buggy Board nicht vorgesehen.

